


Praeahju termomeetri kalibreerimine




1. Ava praeahju uks



2. Eemalda termomeetri kinnitus, kasutades 7mm mutrivõtit



3. Eemalda termomeetri kaitsekorpus



4. Hoia termomeetri korpusest ja keera vedru alust soovitud suunas.

5. Pane termomeeter kokku vastupidises järjekorras